

【SKYWORTH S1】

電源投入時、通常のホーム画面をスキップして指定アプリを自動起動する方法

1. ホーム画面にある【設定】→【その他】の順で、[システム設定画面]に入る。



[システム設定画面]

● コントローラーを使用していない場合

視点を画面上任意の白い部分に置き、本体の [確認ボタン] (本体の右横側の真ん中のボタン) を押しながら、本体を上下に動かすと画面をスクロールすることができる。

● コントローラーを使用している場合

コントローラーのポインターを画面上任意の白い部分に置き、コントローラーのトリガーを押しながら、画面を上下にスクロールすることができる。

2. システム設定画面にある【アプリ】を選択し、本体にインストールされたアプリ一覧表に入る。



3. 指定したいアプリを選択し、当 [アプリ情報] 画面に入り、【自動的起動する】を ON にする。



[指定アプリの自動的起動 OFF 状態]

[指定アプリの自動的起動 ON 状態]

● 指定アプリの自動起動を ON にし、本体を再起動すると有効になる。それ以降、電源投入時、当アプリが自動起動になる。

● 指定アプリの自動起動の解除

当アプリが起動後、本体の [ホームボタン] (本体の右横側の最下位のボタン) を 4 回連続押すと、通常のホーム画面に戻る。本体を再起動した後アプリの自動起動が解除される。それ以降、電源投入時、通常のホーム画面が表示される。