【SKYWORTH S1】 電源投入時、通常のホーム画面をスキップして指定アプリを自動起動する方法

※端末システムバージョン番号 [392-vrjp-r1.0.6]まで適用。

(バージョン番号はホーム画面から、[設定] > [更新] にアクセスして確認できます。)

1. ホーム画面の【設定】から【その他】の順で、[システム設定画面]に入ります。





設定	
無線	ビネットワーク
•	Wi-Fi "Xiaomi_EC9F"
*	Bluetooth 切断 確認ボタンを押しながら、上下に移動すれば、スクロールできる。
	もっと見る
端末	
ø	ディスプレイ 明るさの自動調節は OFF です

[システム設定画面]

● コントローラーを使用しない場合

視点を画面上任意の白い部分に置き、端末の [確認ボタン] (本体の右横側の真 ん中のボタン)を押しながら、端末を上下に動かすと画面を上下にスクロールする ことができます。

● コントローラーを使用する場合

コントローラーのポインターを画面上任意の白い部分に置き、コントローラーの [トリガー]を押しながら、画面を上下にスクロールすることができます。 2. システム設定画面上の【アプリ】を選択し、端末にインストールしてあるアプリー覧表 に入ります。

設定			÷	アプリ
ø	ディスプレイ 明るさの自動調節は OFF です			操 作案内 176KB
•	音 着信音の音量: 71%			動画・静止画 104KB
۲	アプリ 20 個のアプリがインストールされています			Androidキーボード (AOSP) 64.00KB
	ストレージ 59.58GB のうち 40.17GB を使用しています			AutoMode 8.00KB
	電池 78% - 残り約53分	Ţ	9	Chrome 168MB

3. 自動起動に指定したいアプリを選択し(例えば [動画・静止画))、当該アプリの [アプリ情報] 画面に入り、【自動的起動する】を有効(ON)にする。

← アプリ情報		← アプリ情報				
動画・静止画 バージョンeb7038f8-29e4e9a		動画・静止画 バージョンeb7038f8-29e4e9a				
無効にする	強制停止	無効にする	強制停止			
自動的起動する アプリを自動的に起動させる、システムを再起動する必要があ	Dます	自動的起動する 起動後、ホームボタンを4回連続クリックすればホーム画面に戻れます。システムを再起動して作用する				
ストレージ 104KB使用(内部ストレージ)		ストレージ 104KB使用(内部ストレージ)				
データ使用量 4.92MB使用(11月5日以降)		データ使用量 4.92MB使用(11月5日以降)				
[指定アプリの自動起動	b無効(OFF)状態]	[指定アプリの自動]	起動 有効(ON) 状態]			

● 指定アプリの自動起動を有効にした後、端末を再起動すると有効になります。それ以降、電源投入時、当該アプリが自動起動になります。

● アプリの自動起動の解除

アプリが起動されている状態から、端末の [ホームボタン](本体の右横側の最下位の ボタン)を速やかに4回連続押すと*、通常のホーム画面に戻ります。 それから、上記1~3と同じ手順で、当該アプリの自動起動を無効(OFF)にします。

端末を再起動するとアプリの自動起動が解除されます。それ以降、電源投入時、通常の ホーム画面が表示されます。