



SKYWORTH S1 「MIRACAST」 による外部モニターへの出力



ホーム画面より、
[設定] → [その他] の順で
選択します。



[ワイヤレスディスプレイの有効化] を
チェックします。

周辺にデバイスが見つかりません



[キャスト] の画面の右上の縦3点を選択して、

周辺にデバイスが見つかりません



ご使用のMiracastレシーバー（Microsoft Wireless Display Adapter P3Q-00009推奨）の電源がONすれば、この画面に表示され、外部モニターにキャストすることができます。